

GEBRUIKERSHANDLEIDING ZIT/STA BEDIENING

∧ = Parallel up
∨ = Parallel down

S = Store memory

• = Memory 1

•• = Memory 2

••• = Memory 3



NAAR BOVEN EN BENEDEN

De knop ingedrukt houden tot de gewenste hoogte en dan loslaten.

MEMORY 1 / GEHEUGEN

De 4 kleine ronde knopjes worden gebruikt om de hoogte in te stellen en te kunnen onthouden. Om de hoogte in het geheugen vast te zetten ga je als volgt te werk:

- Stap 1: Stel het bureau in op de hoogte die je wenst op te slaan
- Stap 2: Houd de S-knop ingedrukt, de display zal dan voor 2 seconden knipperen
- Stap 3: Gedurende deze 2 seconden druk je op een geheugen/memory toets en de hoogte die het bureau op dat moment heeft, zal worden opgeslagen
- Stap 4: Als je vervolgens de geheugen/memory toets indrukt, zal het bureau naar de ingestelde/geprogrammeerde hoogte gaan

