

GEBRUIKSAANWIJZING GRIPZ

GEBRUIKSAANWIJZING STOELSERIE GRIPZ VOOR BASIS EN VOORTGEZET ONDERWIJS



GRIPZ STOEL MET KUNSTSTOF KUIP OF GPL KUIP

SCHOONMAKEN

Gebruik geen schuurmiddelen, want dan ontstaan er fijne krasjes in de kunststof of de poedercoating waarin zich gemakkelijk vuil ophoopt.

- Schoonmaken met warm water en vloeibare zeep. Verwijder de zeepresten daarna en droog de stoel.
- Bij ernstige vervuiling kan de toevlucht worden gezocht in kunststofreinigers of allesreinigers, echter geen reinigers met antikalk middelen. Gebruik altijd volgens gebruiksaanwijzing.
- De optioneel gemonteerde anti-krasdoppen moeten bij vervuiling worden uitgestorven of vervangen.
- Gebruik geen hogedrukspuit, want deze tast het materiaal aan.

ONDERHOUD

De stoelen zelf behoeven buiten het schoonmaken bijna geen onderhoud, op vervuilde of schurende vloeren moeten de pootdoppen regelmatig op slijtage en vervuiling worden gecontroleerd. Ook kan er kort na het gebruik van onderhoudsmiddelen voor de vloer verweking van het kunststof van de pootdoppen optreden.

GEBRUIK

Gebruik de stoel altijd voor het doel waarvoor de stoel is gemaakt, namelijk normaal zitten.

Gebruik de stoel ook altijd voor de maat persoon waarvoor de stoel volgens de norm EN 1729 is bedoeld.

Bij de Flex variant dient de trede op de juiste hoogte volgens de norm ingesteld te worden.

Bij het stapelen van stoelen deze rustig op elkaar plaatsen, niet gooien.

Verkorte maattabel voor stoelen volgens EN 1729, zie ook de bij EromesMarko verkrijgbare "Peter de Onderbeenmeter"

Onderbeenlengte	200-250	250-280	280-315	315-355	355-405	405-435	435-485	485+
Kleurcode	wit	oranje	paars	geel	rood	groen	blauw	bruin
Maatcode	0	1	2	3	4	5	6	7
Zittinghoogte	210	260	310	350	380	430	460	510

info@eromesmarko.nl